

Instructions de montage

Avant de débiter la construction de votre cabanon, renseignez-vous sur la réglementation locale en vigueur, notamment en matière de surface et d'implantation. Recherchez un endroit de niveau qui permettra une bonne évacuation des eaux.

Fondation

Pour une structure stable et bien drainée, procédez aux étapes suivantes:

1. Enlever la tourbe et le terreau sur une profondeur de 6 pouces à l'endroit où la remise sera installée. Assurez-vous de dégager un excédent de 6 à 8 pouces autour de votre cabanon.
2. Étendre une toile géotextile dans l'excavation
3. Recouvrir la toile de pierre concassée 0 à $\frac{3}{4}$ de pouce sur toute la surface dégagée

